

BAMATO Holzspalter mit Zapfwellenantrieb HO-22P

Art. Nr.: HO-22P

statt 2.499,00 €

2.299,00 €

1 Stück | 2.299,00 €/Stück

Technische Daten Holzspalter: *

Antrieb über: Zapfwellenantrieb

Hydraulikdruck : 24,73 MPa

Hydrauliköl : HLP46

Hydraulikölvolumen : 24 Liter

Leistungsbedarf Traktor : 20 PS

Max. Spaltdurchmesser : 350 mm

Max. Spalthub : 948 mm

Max. Spaltlänge : 1100 mm

Rücklaufgeschwindigkeit : 7,5 cm/s

Spaltkraft : 22 Tonnen

Vorlaufgeschwindigkeit: 4,3 cm/s | 10,5 cm/s

Zapfwellendrehzahl : 540 U/min

Maschinenabmessungen: *

Breite: 1700 mm

Höhe: 2500 mm

Länge: 1050 mm

Gewicht Maschine (kg): 287

Gewicht mit Verpackung (kg): 299

Geräuschemission: *

Schalldruckpegel: 80 dB(A)

Versanddetails: *

Anzahl der Packstücke: 1

Breite der Verpackung: 680 mm

Höhe der Verpackung: 2000 mm

Länge der Verpackung: 940 mm

Versandgewicht: 299,00 kg

Versandart: Spedition



Gewicht: 299 kg

Lieferzeit: 1 -3 Tage

Sofort lieferbar

Der BAMATO **Holzspalter HO-22P hat einen reinen Zapfwellenantrieb**. Die perfekte Lösung zum kraftvollen Spalten von Hart- oder Weichholz mit bis zu 1100 mm Länge. Durch den inkludierten Stammheber und die tiefe Bodenplatte ist müheloses Aufrichten schwerer Stämme schnell und einfach erledigt. Die **2 Geschwindigkeitsstufen** sorgen für schnelles Vorankommen.

- Stammheber zum Anheben von bis zu 1100 mm großen Hölzern (Hart- und Weichholz)
- **Spaltet 22 Tonnen**
- Zwei Vorwärts-Geschwindigkeiten einstellbar (langsam und schnell)
- **Inkl. Dreipunktaufhängung für Traktor**
- Gelenkwellenantrieb
- Inkl. seitlichem Haltearm zur Holzfixierung
- Verwindungsarme und robuste Stahlkonstruktion
- **Spalthub stufenlos** einstellbar
- Niedrige Bodenplatte zum leichten Einschub der Holzstämmen
- Sicherheitsbedienung lt. neuester Norm
- Extrem platzsparend durch absenkbaren Zylinder und einklappbare Haltearme
- Ideal für leichten Transport durch Fahrwerk und drehbarem Stützrad
- **Vorbefüllt mit Hydrauliköl**

Lieferumfang: inkl. Fahrwerk, seitlicher Haltearm, Stammheber, Stützrad und deutscher Bedienungsanleitung